

Stappenplan voor montage GSW® Raamfolie & Interieur folie

1. Zorg ervoor dat u beschikt over het volgende GSW®Tools: GSW®Schuurspons, GSW®Trekker raamwisser, GSW®Mini, Raam schraper , groene Dreft afwasmiddel, GSW®Spuittles, Olfa SVR-2, SAC-1 30° of GSW® RVS afbreekmes, GSW® Rakel Lil Chizler c.q. liniaal. GSW®Mini Power stroke, Blokvisser 15 a 20 cm. Poetspapier, Tissuepapier of Microvezel doek.
2. Vul uw GSW®Spuittles met schoon water en voeg een paar druppels groene Dreft aan toe. **Bent u allergisch gebruik neutrale baby shampoo.** Sprengel het raam goed met deze oplossing en krab het glas schoon met een GSW®Mini Raam schraper. Eventuele kitranden langs de spionning doorsnijden en geheel wegkrabben. Sprengel het raam opnieuw nat en was het raam met de GSW®schuurspons. Wis het raam af met GSW®Trekker raamwisser en droog de randen met een tissue. Zorg ervoor dat er geen vuil of zeepresten achterblijft op het raam. Het raam is nu schoon en ontvet.
3. Neem de baan raamfolie ter hand en plak twee stukjes plakband aan beide zijde van een punt ervan. Door de twee stukjes plakband nu uit elkaar te trekken laat de schut laag los die de lijm op de folie beschermd. Zoek een extra (hulp) raam of een tweede persoon en verwijder de schut laag door de schut laag verder los te trekken en gelijke tijd de lijm nat spuiten met GSW®Spuittles die gevuld is met de water en zeep oplossing.
4. Spuit vervolgens het raam opnieuw nat en plaats de natte baan raamfolie op ondergrond. Door de zeep kan de folie nog geschoven worden en zo op zijn plaats geplaatst worden. Het beste is de baan raamfolie tegen de boven spionning aan te schuiven en zijanten te laten overlappen.
5. Sprengel de folie, die zich nu op het raam bevindt, nat en wis met de GSW®trekker raamwisser het vocht systematisch tussen de folie en het glas weg.
6. Snijden met Olfa SVR-2, SAC-1 30° of GSW® RVS afbreekmes, GSW® Rakel Lil Chizler c.q. liniaal. Het beste kunt u de GSW® Rakel Lil Chizler c.q. liniaal liniaal tegen de spionning plaatsen met het mesje. Vervolgens laat u het mesje met de GSW® Rakel Lil Chizler c.q. liniaal gelijktijdig langs de spionning glijde. Hierdoor wordt de folie keurig recht afgesneden. De smalle kier die ontstaat, is nodig voor het verplaatsen en verdampen van het vocht en zorgt ervoor dat het raam kan uitzetten en krimpen zonder dat de folie gaat plooiën.
7. Sprengel de folie nogmaals nat en wis er zoveel mogelijk vocht naar beneden onder de folie vandaan met GSW®Mini Power stroke, Blokvisser 15. Zorg ervoor dat er geen vocht bij de randen blijft zitten. Droog daarna de randen met een tissue en verwijder overtollige zeepresten van de raamfolie.
8. De raamfolie kan wat mistig optrekken en er kunnen vochtblaasjes in ontstaan. Dat is geen reden voor paniek. Het trekt vanzelf weg. Mits de folie strak is aan gewist 2 x met GSW®Mini Power stroke, Blokvisser 15.
9. Let altijd op wat voor glas er in de spionning zit. Bij Zonwerende of HR++ glas moet vooral warmte werende folie aan de buitenzijde geplakt worden. Het type glas kunt u aflezen in het metalen profiel dat zich tussen het dubbele glas bevindt. Informeer altijd naar de juiste raamfolie voor de juiste toepassing.
10. Na droogtijd van circa 6 à 8 weken kunnen de ramen weer normaal gelapt worden. Onderhoud kunt u het beste met schoon water en groene Dreft doen. De folie is n.l. stroever dan glas. De zeep maakt het lappen en wassen makkelijker en het raam wordt er mooi schoon van. Droog altijd de randen naderhand met een tissue of een zeem.
11. Gebruik nooit scherpe voorwerpen op de folie.
12. Folie voor hergebruik kunt u het beste oprollen met de schut laag aan de buitenzijde van de rol met papieren schut laag aan binnenzijde.
13. Indien de raamfolie professioneel verwerkt wordt kunt u het beste professioneel GSW® gereedschap te gebruiken. Bij twijfel neemt u dan altijd contact op met uw leverancier.

OPMERKINGEN!!

- ** Folies waar metalen in verwerkt zitten voor zonwerende of hoog rendement glas (HR+, HR++, HR+++) adviseren wij de folie aan de de buitenzijde, wij geven GEEN garantie op dit glas. Voor advies graag bellen met de leverancier.
- ** Wij raden u aan om buitenfolies alleen aan te brengen bij een temperatuur boven de 9 graden. Het mag niet regenen en geen hoge luchtvochtigheid. Anders vervalt de garantie.
- ** We adviseren om de Externe raamfolies die buiten gemonteerd worden, rondom af te kitten met afdichtingsproducten Bloem® Sealants.
- ** Auto folies föhnen buitenzijde bescherm laag vanaf 270° graden met digitale Fohn. Gebruik hier de juiste professioneel GSW® tools voor.
- ** Indien u GSW®Anti Condensfolie monteert. Houdt u dan rekening met het volgende: Dit type folie heeft 2 bescherm lagen (Schut laag). Bij gereed van het werk de laag verwijderen van de montage kant, hierna wordt de de coating geactiveerd. Coating mag niet in aanraking komen met olie en vet.
- ** GSW® Interior folie heeft luchtkanalen lijmsysteem hierbij kunt u de folie droog aan rakelen met GSW® Rakel met suede vilt. Ontvet ondergrond met Dubro Multi ontvetter en gebruik hierbij tissue of vezeldoek. Gebruik GSW® Primer plus voor extra hechting bij randen van bijvoorbeeld bij deuren. Haal steeds klein stukje schutvel weg en rakel met GSW® Rakel met suede vilt in vloeiende beweging van links naar rechts systematisch de folie vast. Bureau's met stompe hoek Fonbaar vanaf 70 graden. Optie 2: hoek 45 graden insnijden altijd GSW Interior folie circa 1 cm door plakken aan onderkant. Voor Deuren het beslag demonteren en monteren. Folie hecht niet op piepschuim. Folie niet geschikt voor hete pannen. Tijdens montage bij luchtbellen folie opnieuw voorzichtig los trekken en aanrakelen. Of naderhand in prikken met GSW® Air Bubble release pen. Naden overlappend aanbrengen 1.5 cm. Ondergrond wanden Klasse A afleveren. Behang (film) of saus klaar. Test ondergrond voor hechting.
- ** Bij het aanbrengen van zonwerende folies op polycarbonaat vanaf 4mm. GSW® RS 20 Extern Polycarbonaat alleen toepasbaar op vlakke platen. GSW® Roofshield White Extern en GSW® Roofshield Silver toepasbaar op kanaal en vlakke platen.